

**Kerámia fűtőventilátor**  
Rend. sz. 85 72 06

### 1. Rendelteszerű használat

A készülék hőforrással szolgál, és gépjárművekben való használatra alkalmas. A hőt egy kerámia fűtőelem állítja elő. A készülék például eljegesedett szélvédő leolvasztására, vagy lábmelegítőként alkalmazható. Ezen kívül még ventilátor gyanánt is használható. A készülék tápáramellátását a gépkocsi szivargyújtó aljzata adja.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. A fentiekől eltérő használat nem megengedett, és a termék károsodását okozhatja. Ezen túlmenően veszélyekhez, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. vezethet. Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

### 2. Szállítás tartalma

Ventillátoros hőszugárzó  
Tartó  
horog/tépzár-szalag készlet  
2 db csavar  
Használati útmutató

### 3. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti. Következésményi károkért felelősséget nem vállalunk!
- Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.
- A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, a jelen használati útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.

### Személyek / termék biztonsága

- A termék nem játékszer, ezért tartsuk távol gyerekektől.
- Óvatosan bánjunk a készülékkel, és ne is ejtsük le, mert az ütődésektől, vagy a még csekély magasságból történő leeséstől is megsérülhet.
- A terméket nem szabad erős mechanikai nyomásnak kitenni.
- A terméket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, erős rezgésnek, vagy nedvességnek kitenni.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készüléken
  - látható sérülések vannak,
  - nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - jelentős szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Ne takarja le a készüléket (pl. pléddel), nehogy túlmelegedjen a készülék.
- Soha ne működtesse a készüléket védőrács nélkül. Ne dugjon át tárgyakat a védőrácsra.
- Ügyeljen arra, hogy üzemelés közben a készülék más tárgyaktól elegendő távolságban legyen, a levegőáramlás biztosítására.
- Semmi esetre se fogja meg a készüléket vagy a légkifúvó rácsot, amikor működik a készülék, vagy még nem hűlt le (égési sérülés veszélye).
- Ne öntsön ki folyadékot a ház fölé. Életveszélyes áramütés lehetősége áll fenn!
- Fektesse úgy a kábelt, hogy ne kerülhessen érintkezésbe forró készülékrészekkel.
- A készülék mozgathatásához ne a kábelt húzza. Vigyázzon arra, hogy a kábel véletlenül se akadjon fel valahol, mert ilyenkor leeshet később a készülék. Ne csavarja a kábelt a készülék köré, és ne törje meg a kábelt. Ne használja a készüléket egy külön időkapcsolóhoz, külön távkapcsoló rendszerhez, vagy a készüléket automatikusan bekapcsoló egyéb berendezéshez kapcsolódóan. Ilyen esetben tűzveszély áll fenn, ha a készülék le van takarva, vagy helytelen módon van felállítva.

### Egyebek

- Karbantartást, besabályozást és javítást csak szakember vagy szakműhely végezhet.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához vagy más szakemberhez.

### 4. Üzembe helyezés



- A tartót kizárólag az utastérben szerelje fel, a csomagterében ne.
  - A tartót úgy szerelje fel, hogy ne gátolja a vezetőt a kilátásban.
  - A tartót ne szerelje fel a légzsákok felfújódási terében.
  - A tartónak nem szabad utazás közben fellazulnia.
  - A csavarlyukak kifúrásakor vigyázzon arra, hogy ne sérüljenek meg vezeték.
- A tartót szükség esetén a megfelelő helyen a mellékelt csavarokkal vagy a horog/tépzár-szalag készlettel rögzítse.
  - Erősítse fel a fűtőventilátort a tartóra. Figyeljen arra, hogy a fűtőventilátor vezetőszíne pontosan üljenek a tartón.
  - A tartó csuklója 360°-ban elforgatható. Irányozza be a hosszanti légkifúvó rácsot az igényei szerint.
  - Kösse össze a fűtőventilátor gépkocsidugóját a szivargyújtó aljzattal. A gépkocsidugó zöld LED-je kigyullad, és jelzi ezzel az üzemi állapotot.
  - Állítsa a fűtőventilátor oldalán lévő kapcsolót a HEAT (fűtés) állásba, hogy bekapcsolja a fűtőelemet.
  - Állítsa a kapcsolót a FAN (ventilátor) állásba, ha a készüléket ventilátorként akarja használni. A fűtőelem ebben az állásban nem kapcsolódik be.
  - Állítsa a kapcsolót a középállásba, hogy kikapcsolja a készüléket.
  - Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a dugóját a szivargyújtó aljzattól.
- Húzza meg a kapcsoló melletti gyűrűt, hogy kihajtsa a fogantyút.

### Tisztítás és karbantartás

- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a dugóját a szivargyújtó aljzattól.
  - A készülék a ház felületének az alkalmankénti megtisztításától eltekintve egyáltalán nem igényel karbantartást.
  - Ha felnyitja a készüléket, vagy önkényesen megváltoztatja a készülék belsejében lévő kapcsolást, megszűnik a garancia.
    - A készülék tisztításához használjon egy tiszta, szálmentes, antistatikus és száraz tisztítókendőt.
- A tisztításhoz ne használjunk szerves tisztítószereket vagy benzint alkoholt vagy hasonlókat. Ezek a mérőműszer burkolatát megtámadják; ezen kívül a gőzök károsak az egészségre és robbanásveszélyesek. A tisztításhoz ne használjon éles szerszámokat, csavarhúzó vagy drótkéfé, stb.



### 6. Hibaelhárítás

magyarázat/leírás	ok	megoldás
A LED nem világít.	Nincs tápfeszültség.	Ellenőrizze a gépkocsidugó megfelelő csatlakozását.
	Hibás a biztosíték.	Húzza ki a dugót, és vegye ki a hibás biztosítékot a kábelben lévő biztosítékfoglalatból. Cserélje ki a biztosítékot egy azonos típusú újjal (lásd Műszaki adatok).

### Ártalmatlanítás

Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében a felhasználó köteles használt és hibás készülékeit az elektromos hulladékok közösségi gyűjtőhelyére eljuttatni. Az áthúzott szemeteszkuka jel azt jelenti, hogy a terméket az elektronikai hulladékok számára kialakított gyűjtőállomáson kell leadni.



8. Műszaki adatok		
Üzemi feszültség:		12 V=
Fűtőtéljesítmény:	150 W	
Kábelhossz: 2 m		
Biztosíték .....	lapos gépkocsibiztosíték, 15 A	
Méretek (sz x ma x xmé):	115 x 75 x 130 mm	
Súly:	420 g	